

**RIKOR**

**Руководство по использованию  
смартфона**

**RIKOR NEURO S3**

**EAC**

# Руководство по использованию

*Перед использованием внимательно прочитайте правила техники безопасности. Подробная информация доступна на сайте [rikor.com](http://rikor.com).*

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Чтобы избежать повреждения слуха, не слушайте музыку на высокой громкости длительное время.

Оптимальная температура:

- устройство – 0°C...+35°C (эксплуатация), –20°C...+45°C (хранение);
- адаптер питания – –10°C...+45°C (эксплуатация), –40°C...+70°C (хранение). Использование за пределами указанных значений может привести к повреждению.

Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, минимальное расстояние до устройства должно составлять 15 см. Держите устройство с противоположной стороны от кардиостимулятора и не носите в нагрудном кармане.

Соблюдайте местные законы при использовании устройства. Не пользуйтесь им за рулём.

Не используйте устройство в пыльной, влажной или загрязнённой среде и рядом с источниками магнитного поля.

Штепсельная вилка используется для отключения устройства от сети. Должен быть обеспечен свободный доступ к розетке.

Используйте только утверждённые адаптеры и зарядные устройства.

Отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется.

Не используйте устройство рядом с горючими и взрывчатыми материалами и не храните вместе с ними. Это повышает риск взрыва или возгорания.

Не храните аккумулятор рядом с огнём, источниками тепла или под прямыми солнечными лучами. Не размещайте устройство на нагревательном оборудовании.

Не разбирайте, не роняйте и не сжимайте устройство, не погружайте в жидкости. Нарушение правил может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

Чтобы снизить риск возгорания или удара током, не допускайте попадания влаги на адаптер и аксессуары. Не используйте их рядом с нагревательными приборами. Не трогайте адаптер мокрыми руками. Не разбирайте адаптер – при неисправности обращайтесь в сервисный центр.

По вопросам совместимости устройства с медицинским оборудованием проконсультируйтесь с врачом или производителем оборудования.

В медицинских учреждениях соблюдайте установленные правила.

Соблюдайте меры безопасности для детей: адаптер и кабели не являются игрушками, представляют риск удушья. Храните их вне доступа детей.

Не пытайтесь самостоятельно заменить встроенный аккумулятор. Это может привести к перегреву, возгоранию или травме. Замена выполняется только в авторизованном сервисе.

В потенциально взрывоопасных местах выключайте устройство и следуйте инструкциям.

Адаптер питания должен соответствовать стандарту IEC/EN 62368-1 и быть сертифицирован по национальным или региональным требованиям.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Значок с перечёркнутым контейнером означает необходимость сдачи устройства, аксессуаров и аккумуляторов в специальные пункты сбора. Это обеспечивает переработку материалов и защиту окружающей среды. Подробности – в местных службах утилизации или на сайте производителя.


## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**

Устройство и аксессуары соответствуют требованиям EU REACH, RoHS и директиве об утилизации батарей.

## **РАДИОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ**

Для стран с предельным значением SAR 2,0 Вт/кг (на 10 г ткани): устройство соответствует нормам радиочастотной безопасности при использовании у уха или на расстоянии не менее 0,5 см от тела

# Внешний вид смартфона



1. Фронтальная камера
2. Макро-камера
3. Ультра широкоугольная камера
4. Основная камера
5. Вспышки
6. Функциональная кнопка
7. Увеличение/уменьшение громкости
8. Кнопка питания

# Технические характеристики

<b>Процессор</b>	Модель: UNISOC Tiger T8200. Усовершенствованный техпроцесс TSMC 6-нм EUV. 8-ядерный процессор 2.3 ГГц (2 x Cortex-A76 2.3 ГГц, 6 x Cortex-A55 2.1 ГГц). 2-ядерный графический процессор ARM Mali-G57 MC2 (850 МГц), 4-ядерный видео процессор Vivimagic 6.0 с XDR и 4K Нейронный процессор (Ai) ускоритель ИИ вычислений
<b>Память</b>	Оперативная память до 16 Гб (LPDDR4x 6 Гб + 10 Гб виртуальной памяти). Постоянная память 128 Гб UFS 3.1. Расширение памяти microSDXC картридер емкость до 2 000 Гб
<b>Экран</b>	IPS 6.79 дюйма, площадь экрана 109 см <sup>2</sup> , видимая область экрана 95.5%. Разрешение: 720x1640 точек (HD+) Частота обновления: автоматическая до 120 Гц
<b>Камеры</b>	Тройной блок камер: Главная: OmniVision 64 Мпикс, AF 1/2", (9248x6944) Сверх широкоугольная: Samsung 8 Мпикс, AF 1/4", (3264x2448) Макро: Samsung 5 Мпикс, FF 1/5", (2560x1920) Две вспышки Камера селфи: Передняя: SONY 8 Мпикс, FF 1/4", (3280x2464)
<b>Запись видео</b>	UHD 4K (3840 x 2160) для 30 кадр./с
<b>Связь</b>	2 x NanoSIM слота, поддержка eSIM до 2x активных SIM или eSIM
<b>Беспроводное подключение</b>	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G Bluetooth 5.4, NFC, FM радио
<b>Датчики</b>	Отпечатка пальца (на кнопке включения), распознавание лица акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас
<b>Геопозиция</b>	ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou
<b>Аккумулятор</b>	Емкость: 6000 мАч (4.48V)
<b>Зарядка</b>	Быстрая 18 Вт (9В/2А) в комплекте поставки. Провод USB-A - USB-C в комплекте поставки
<b>Программное обеспечение</b>	Android 15, RIKOR Ai приложение Пакет российских приложений включая RuStore


# Комплектация

1. Смартфон
2. Зарядное устройство
3. USB-кабель
4. Руководство по использованию
5. Гарантийный талон

*Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления*

# Установка SIM/microSD-карты


1. Выключите смартфон
2. Установите SIM-карту/microSD-карту, как показано на рисунке ниже
3. Возможна установка одновременно: 1 или 2 SIM-карт, microSD карта с обратной стороны



# Зарядное устройство смартфона

Для зарядки используйте зарядное устройство (адаптер питания) или подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, которые поставляются в комплекте со смартфоном.

Используйте только зарядные устройства и кабели RIKOR. Другие зарядные устройства или кабели могут повредить телефон и привести к аннулированию гарантии



Операционная система: Android™

Android является товарным знаком компании Google LLC

Сделано в Китае. Дата производства указана на упаковке

## **ИМПОРТЕР**

ООО «Р1 Дистрибуция» 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, Тел. +7 495 363-45-60

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Шэньчжэнь Ин Кэ Да Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 3-й и 4-й этажи, дом № 88, Силиан Синван Роуд, улица Хэнган, район Лунган, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Shenzhen Ying Keda Technology Co., Ltd. Address: 3rd and 4th floors, No.88 Silian Xingwang Road, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly stylized, blocky appearance.

**rikor.com**

Чтобы узнать больше посетите сайт  
rikor.com или отсканируйте QR-код

